



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prečítajte si pokyny pred používaním tohto zariadenia.
- Nikdy nenechávajte zariadenie v prevádzke bez dozoru.
- Ohrievač je počas používania horúci. Nedotýkajte sa horúcich povrchov.



UPOZORNENIE!:

Riziko popálenia! Niektoré časti tohto produktu sú pri používaní horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť sa musí venovať deťom a zraniteľným osobám.

- Neprenášajte zariadenie počas prevádzky. Pred premiestnením ohrievača sa uistite, že ohrievač úplne vychladol a je odpojený od zdroja elektrickej energie.
- Umiestnite zariadenie minimálne 1 meter od horľavých materiálov ako je nábytok, stromy, listy, suchá tráva a kríky.
- Dodržujte bezpečnú vzdialenosť. Umiestnenie len v bezpečnej vzdialenosti od stavebných konštrukcií z materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov a horľavých látok. Ohrievač musí byť umiestnený najmenej 800 mm v smere šírenia tepla, najmenej 500 mm v ostatných smeroch.
- Vyhrievací prvok ohrievača nesmie byť nasmerovaný smerom na strop. Ohrievač je potrebné nasmerovať tam, kam chcete smerovať teplo.



UPOZORNENIE!:

Ohrievač nezakrývajte aby ste predišli prehriatiu a požiaru. Ohrievač nie je určený na sušenie oblečenia.

- VŽDY dbajte na to aby sa v okolí zariadenia nepohybovali deti alebo zvieratá a aby udržiavali bezpečnú vzdialenosť od zariadenia.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom vedomostí a skúseností, len ak sú pod dozorom alebo majú inštrukcie o tom ako bezpečne používať toto zariadenie a rozumujú nebezpečenstvu s tým spojeným.
- Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržba by nemala byť vykonávaná mladšími osobami ktoré nie sú pod dozorom.
- Zariadenie nepoužívajte ak si všimnete známky akéhokoľvek poškodenia a nesnažte sa poškodenia opraviť sami.
- Nepokúšajte sa tento produkt opravovať alebo upravovať jeho elektrické alebo mechanické funkcie. Toto zariadenie neobsahuje žiadne časti, ktoré sa dajú opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Neautorizované opravy a zásahy do zariadenia porušia záruku.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo autorizovaným servisom, alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhlo nebezpečeniu.
- **S ohrievačom nemanipulujte s holými rukami. Ak dôjde k neúmyselnému dotyku s výhrevným prvkom, odstráňte značky prstov jemnou handričkou s liehom alebo alkoholom, inak dôjde k prepáleniu miest dotyku na výhrevnom prvku, čo spôsobí predčasné zlyhanie ohrievača.**
- Nevymieňajte vyhrievací prvok tohto výrobku.
- Tento produkt je vhodný pre vonkajšie a vnútorné použitie. Nepoužívajte tento ohrievač v bezprostrednom okolí kúpeľne, sprchy alebo bazénu.
- Tento produkt nesmie byť ponechaný vonku za nepriaznivých poveternostných podmienok alebo počas dažďa.
- Neodpájajte zástrčku ak máte mokré ruky.
- Napájací kábel nevedzte pod kobercom. Nezakrývajte napájací kábel akoukoľvek pokrývkou. Napájací kábel umiestnite tak, aby sa oňho nebolo možné potknúť.
- Napájací kábel neobtáčajte okolo ohrievača.
- Nevkladajte do ohrievača predmety, nenechajte vniknúť do otvorov krytov zariadenia cudzie telesá, dbajte na to aby sa vetracie otvory na ohrievači nezakryli, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu ohrievača.
- Aby ste zabránili možnému požiaru, nikdy neblokujte vetracie otvory.
- Ohrievač má vnútri časti, ktoré sú o použití horúce. Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti palív, farieb, horľavých materiálov alebo v blízkosti miest, kde sú takéto látky uskladnené. Zariadenie udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od vyhrievaných povrchov a otvoreného ohňa.
- Ak je to možné, vyhnite sa použitiu predlžovacieho kábla, pretože ten sa môže prehriať a spôsobiť požiar. Avšak ak je nevyhnutné predlžovací kábel použiť, dbajte na to, že je vhodný pre tento účel a že je testovaný pre vonkajšie použitie.
- Vždy zabezpečte, aby bol ohrievač zapojený do vhodnej zásuvky, ktorá je vhodná na vonkajšie použitie.
- Vždy odpojte prístroj od elektrickej siete a uistite sa, či je zariadenie chladné, pred tým, ako ho budete presúvať, čistiť alebo odkladať.
- Tento ohrievač je určený len na domáce použitie a nemal by sa používať na komerčné účely. Ohrievač nepoužívajte ako saunové kúrenie. Akékoľvek iné použitie, ktoré nie je odporúčané pre toto zariadenie výrobcom, môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Použitie prídavných zariadení na ohrievači sa neodporúča.
- Na ovládanie zariadenia používajte výlučne jeho vlastné ovládacie časti a priložený ovládač diaľkového ovládania.



UPOZORNENIE!:

Tento ohrievač nie je vybavený zariadením na reguláciu teploty v miestnosti. Nepoužívajte ohrievač s externým naprogramovaným časovačom, diaľkovým ovládaním alebo iným zariadením ktoré ohrievač automaticky vypne, pretože hrozí nebezpečenstvo vznietenia ak by bol ohrievač umiestnený nesprávne.